

# Arise 1 Win10 64bit GFX Driver

# 安装指导

# 2024/3/25



## 修订记录

版本	日期	作者	描述
A0	2023/3/29	格兰菲	初版发布
A1	2024/3/25	格兰菲	A1 版本更新



密级类别:□机密 □秘密 □内部公开 ■外部公开

## 目录

1.	基本信息	. 3
2.	如何安装和卸载驱动	. 3
	2.1安装驱动	. 3
	2.2卸载驱动	. 5



## **1.** 基本信息

Parameter	Note
支持显卡	Arise 1 系列(见备注)
操作系统	Win10 21H2x64 及以上版本
驱动版本	10.17.22.00xx-42.00.xx
发布时间	xxxx/xx/xx
语言	中文/英文
数字签名	己获得

备注: Arise 1 系列涵盖 Arise1020, Arise-GT-10C0t 等图形显卡。

## 2. 如何安装和卸载驱动

#### 2.1 安装驱动

- 1) 拷贝已下载的驱动包到测试机
- 2) 以管理员权限打开 setup.exe, 弹出用户账户控制的弹框, 选择"是", 如下图



3)加载后停在 Glenfly 安装管理程序的安装类型界面,选择默认的"典型(推荐)",点击"下一步",如下图



4) 安装中,如下图

둏 Glenfly - Installer			_		$\times$
Glenfly女装管	理程序	2.	GLI GLI	INFL	Y
初始化	<b>安装中</b> <sub>安装Glenfly Arise103</sub>	20中			
选项					
安装					
完成					
		上一步围	下一步创	取消(C)	

5) 安装完成后停在安装操作完成界面,选择"立即重启",如下图



### 2.2 卸载驱动

- 1) 打开控制面板->程序->程序和功能
- 2) 找到 GF GPU Display Driver,直接双击,弹出用户账户控制的弹框,选择"是",如下图

控制面板 > 程序 > 程序和功能						
卸载或更改程序 若要卸载程序,请从列表	<sup>用户帐户控制</sup> 中将其选中,你要允许此应用对你的设备进行更改吗?	×				
组织 ▼ 名称	~ 前载或更改应用程序					
27-Zip 19.00 (x64) 4 AIDA64 Engineer v6.00	已验证的发布者: Microsoft Windows					
AMD Software Application Verifier x64	显示更多详细信息 External Pa					
BurnInTest v9.0 Pro	是否					

3) 加载后停在 Glenfly 安装管理程序的卸载列表界面,选择"下一步",如下图



4) 卸载中,如下图

6	Glenfly - Installer						×
	Glenfly 安裝管	理程序	<u>/</u> .	💽 લા	E	AFI X	Y
	初始化	<b>卸载中</b> <sup>卸载GF GPU Dis</sup>	splay Driver中				
	选项						
	卸载						
	完成						
			上一步圆	下一步创		取消(⊆)	

5) 卸载完成后,停在安装操作完成界面,选择"立即重启",如下图



5) 重启回来打开设备管理器,找到显示适配器,显示的是 Microsoft 基本显示适配器,如下图

書 设备管理器	_	×
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)		
V 🗄 DESKTOP-8EKIQIS		 
> 📷 IDE ATA/ATAPI 控制器		
> 🗖 处理器		
> 🔜 磁盘驱动器		
> 🎥 存储控制器		
> 💼 打印队列		
> 🧽 电池		
> 🟺 端口 (COM 和 LPT)		
> 🎽 固件		
> 💻 计算机		
> 🛄 监视器		
> 🔤 键盘		
> 🥅 人体学输入设备		
> 📓 软件设备		
> 🕠 声音、视频和游戏控制器		
> 🕕 鼠标和其他指针设备		
> 🏺 通用串行总线控制器		
> 🚽 网络适配器		
> 🏣 系统设备		
▼ 🕎 显示适配器		
🜉 Microsoft 基本显示适配器		
> 👖 音频输入和输出		